

Montering tak



1 Borra för pendelfästen, c/c 1200 mm.



2 Häng upp bärprofilerna med utriggarna mot rummet.



3 Skarvning av bärprofil.



4 Fäst distansprofilerna c/c 1200 mm.



5 Säkring av snäplås med själv-gängande skruv.



6 Iläggning av paneler.



7 Iläggning av mineralullsisolering.



8 Avtorkning från damm.